

EMISOR RMC 680

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

Pulse y mantenga pulsado el botón a programar, seguidamente pulse y mantenga pulsado el botón deseado del emisor a duplicar.

Acerque los mandos de manera que queden enfrentados hasta que el emisor RMC680 emita tres destellos claramente visibles

Repita estos pasos cada botón que desee duplicar.

- Una vez terminado el proceso de grabación abra el emisor RMC680 con ayuda de un destornillador y retire el puente que se encuentra en la esquina superior izquierda del emisor